


ENSTALL

ESDEC

Mode d'emploi ClickFit EVO Crochet de chevron



ClickFit Evo

TILED ROOF

SOMMAIRE

	page
1. Introduction	1
2. Conditions générales d'installation	1
3. Description du produit	3
4. Vue d'ensemble des pièces	3
4.1 Système de montage en vue éclatée en configuration portrait	3
4.2 Système de montage en vue éclatée en configuration paysage	4
4.3 Crochet TrussHook pour configuration portrait ou paysage	4
4.4 Nomenclature de pièces	5
5. Domaine d'emploi du procédé ClickFit EVO	6
6. Justification de la tenue mécanique du procédé	7
7. Préparation du montage	9
7.1 Vérifier les outils et accessoires	9
7.2 Vérification et nettoyage de la toiture	9
7.3 Déterminer et mesurer la position des panneaux solaires	10
8. Système de montage de l'installation en configuration portrait	11
8.1 Prémontage du couplage du rail de montage	11
8.2 Fixation des crochets TrussHook	12
8.2.1 Cas de chevrons (charpente traditionnelle)	12
8.2.2 Cas des arbalétriers (charpentes en fermettes industrialisées)	13
8.3 Fixation du rail de montage	14
8.4 Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger ou Poids lourd (en option)	15
8.5 Montage du 1er panneau solaire sur les rails de montage	16
8.6 Montage des autres panneaux solaires sur les rails de montage	17
8.7 Montage de la 1ère rangée de panneaux solaires	18
8.8 Montage de plusieurs rangées l'une en dessous des autres	19
9. Système de montage d'installation en configuration paysage	20
9.1 Prémontage du couplage du rail de montage	20
9.2 Fixation des crochets TrussHook	21
9.2.1 Cas de chevrons (charpente traditionnelle)	21
9.2.2 Cas des arbalétriers (charpentes en fermettes industrialisées)	22
9.3 Fixation du rail de montage	23
9.4 Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger ou Poids lourd (en option)	24
9.5 Montage du 1er panneau solaire sur les rails de montage	25
9.6 Montage d'autres panneaux solaires sur les rails de montage	26
9.7 Montage de la 1ère rangée de panneaux solaires	27
9.8 Montage de plusieurs rangées les unes à côté des autres	28
10. Annexe 1 - Clickfit EVO Standard	29
10.1 Instructions de montage	29
10.2 Couples de serrage	30
10.3 Modules compatible – zones de serrage	31
10.4 Modules compatibles – résistance à la pression/dépression	32
11. Annexe 2 - ClickFit EVO avec étrier de 60 mm	33
11.1 Vue d'ensemble des pièces	33
11.2 Montage des panneaux solaires en portrait avec étrier de 60 mm	35
11.3 Montage des panneaux solaires en paysage avec étrier de 60 mm	44

CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE !

Pour la durée et les conditions relatives à la garantie, nous vous recommandons de contacter votre fournisseur. Nous vous renvoyons également à nos conditions générales de vente et de livraison sur eu.enstall.com.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudice causés à la suite du non suivi rigoureux des instructions d'installation et du non-respect de la prudence habituelle lors du transport, de l'installation et de l'utilisation du système de montage ClickFit Evo. En raison de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, il peut arriver que le produit diffère légèrement de la description dans ce manuel. Pour cette raison, les instructions données servent uniquement de directive pour l'installation du produit mentionné dans ce manuel. Ce manuel a été compilé avec soin, mais le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles dans ce manuel ou de leurs conséquences.

Tous les droits sont réservés et aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit.

1. Introduction

Ce manuel décrit l'installation du système de fixation ClickFit Evo avec crochet TrussHook pour une toiture inclinée avec tuiles relevant des DTU de la série 40 (pour des panneaux solaires en configuration portrait et paysage). En option, le système de montage ClickFit EVO peut être installé avec l'étrier de 60 mm. Veuillez consulter le chapitre 11 pour savoir comment procéder. Annexe 2 - ClickFit EVO avec étrier de 60 mm.

Lisez attentivement le manuel afin d'en connaître pleinement le contenu. Suivez attentivement les instructions du manuel. Effectuez toujours les manipulations dans l'ordre correct. Conservez le manuel dans un endroit sûr et sec. Si vous deviez égarer le manuel, vous avez la possibilité de télécharger un nouvel exemplaire sur eu.enstall.com.

2. Conditions générales d'installation

Généralités

Le non-respect des dispositions du présent document peut entraîner l'annulation de toute réclamation au titre de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

Les informations, commentaires et conseils contenus dans ce document ont un caractère obligatoire et doivent être vérifiés quant à leur exhaustivité et leur actualité. Enstall se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

Stabilité et état du toit

La toiture doit être en bon état, propre, et suffisamment solide pour supporter le poids des panneaux solaires, y compris les matériaux supplémentaires, le vent et la charge de la neige. L'installateur doit préalablement vérifier la stabilité de la structure de la toiture, et renforcer la charpente si nécessaire. Veuillez à ce que la réserve de charge du toit ne soit pas dépassée localement ou complètement.

Avertissements de sécurité

- Le système de fixation ClickFit Evo doit être monté de série par du personnel technique qualifié (minimum 2 personnes qualifiées).
- L'ajout ou l'omission de pièces peut avoir une influence préjudiciable sur le fonctionnement et est fortement déconseillé !
- Avant d'installer les panneaux solaires, le toit doit être propre, sec, plat et exempt d'algues, etc.
- Évitez l'installation en cas de vents forts et d'une surface de toit mouillée et lisse.
- Sur un toit incliné, toujours travailler avec une protection contre les chutes et, si nécessaire, avec des filets de sécurité et une protection latérale.
- Placez les tuiles vers le haut pour créer des renfoncements où vous pouvez placer vos pieds. **Attention** : Ne jamais se tenir dans la gouttière.
- Ne marchez jamais sur le système ou les panneaux solaires.
- Portez des chaussures avec un bout renforcé et des semelles antidérapantes robustes.
- Portez toujours des vêtements de protection appropriés lorsque vous effectuez des travaux.
- Utilisez toujours un appareil de levage lorsque vous déplacez les matériaux (panneaux solaires, etc.).
- Placez toujours une échelle sur une surface solide et stable.
- Placez toujours l'échelle à un angle d'environ 75° et laissez-la dépasser d'environ 1 mètre au-dessus du bord du toit.
- Si possible, fixez l'échelle en haut à l'aide d'une corde ou d'une sangle.
- Travaillez de préférence selon le manuel "Travailler en toute sécurité sur les toits".
- **Attention** : Le crochet TrussHook doit toucher le chevron du toit !

Champ d'application ClickFit Evo

- Dimensions du panneau : taille maximale du panneau solaire de 3,92 m².
- Le collier de module universel convient pour les panneaux solaires ayant une épaisseur de cadre entre 30 - 50 mm et une largeur de cadre d'au moins 12 mm, où une force de serrage suffisante peut être atteinte. Grâce à son design intelligent, le collier universel ClickFit Evo peut être utilisé comme un collier central et comme un collier d'extrémité (en combinaison avec le capuchon d'extrémité). Vérifiez si le panneau solaire choisi peut supporter les charges et la force de serrage, dans la documentation du fournisseur du panneau solaire.
- Crochet réglable (épaisseur des lattes de tuiles + épaisseur des tuiles) : 37 – 62 mm.
- La distance minimale de dilatation entre les segments est de 125 mm.
- Hauteur maximale du toit : selon les directives de l'Eurocode et les annexes nationales. Utilisez la calculatrice pour calculer les possibilités de votre projet.
- Type de toiture : toits en pente avec des tuiles.
- Inclinaison du toit : De 10 à 60 degrés. Remarque : pour les toitures présentant une inclinaison inférieure à 20 degrés, vérifiez les spécifications du fabricant des tuiles. Lorsque la pente du toit est inférieure à 20 degrés, il est souvent nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour éviter la rétention d'eau (pose d'un film étanche sous les tuiles ou rectification des tuiles au niveau des crochets, par ex.).
- Utilisez le calculateur pour vous assurer que le système de montage choisi est adapté à la catégorie de terrain, à la charge de neige et à la zone de vent correspondant à votre projet.

Zone de débord

La distance des panneaux solaires entre le faîte et la gouttière doit être d'au moins 30 cm en raison de la pression du vent. La distance entre les panneaux solaires et les rives du toit doit être d'au moins 30 cm. Aucun panneau solaire ne peut être installé dans cette zone en tout ou en partie.

Normes, spécifications et règlements

Lors de l'installation du système de montage, il est important de suivre les instructions d'installation et les normes associées afin de prévenir tout accident. Respectez tout particulièrement les normes, les prescriptions et les règles suivantes :

Installation Photovoltaïques

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • NF EN1990 :2002/A1 :2006 | Eurocodes structureaux |
| • NF EN 1991-1-3:2003 | Eurocode – Actions générales - charges de neige NF EN 1991-NF EN 1991-1-4:2005 |
| • CEN/TR 16999 :2019 | Eurocode – Actions générales - actions du vent |
| • NF C15-100 :2015 (IEC 60364-série) | Système Photovoltaïque connexion structurels |
| • UTE C15-712 série | Installations électriques à basse tension |
| • NF EN-IEC 62305-série | Installation photovoltaïque autonomes |
| | Protection contre la foudre |

Code du Travail France – 2017 universel et Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Article R 4121-1 à R 4121-4 | Document d'évaluation des risques |
| • Article R 4224-4 et R 4224-20 | Personnel autorisé |
| • Article R 4224-5 à R 4224-8 | Protégé les travailleurs contre les chutes |
| • Article R. 4323-58 et R 4323-59 | Travailler en toute sécurité en altitude |
| • Article R. 4323-69 à R 4323-80 | Échafaudages |

La liste ci-dessus des règlements et règlements est informatif et vise uniquement à attirer l'attention sur la conception, le développement et la mise en œuvre d'une installation de système de production d'énergie photovoltaïque.

Les règlements changent constamment. Par conséquent, avant de commencer un projet, nous vous conseillons de consulter l'état le plus à jour des réglementations internationales, nationales et régionales pour votre pays.

Les données d'information ont été compilées avec le plus grand soin et, par conséquent, aucun droit ne peut être obtenu.

Enlèvement et démontage

Jetez le produit conformément aux lois et réglementations locales.

Mise à la terre et mise à la masse

La résistance à la corrosion et la protection équipotentielle de nos systèmes ClickFit EVO sont certifiées par l'institut allemand VDE. Conformément à la norme électrique HD-IEC 60364, chapitre 712, il est nécessaire de prévoir une mise à la masse fonctionnelle pour contrôler l'isolation de l'onduleur. Pour ce qui est de la série ClickFit EVO d'Enstall, la mise à la masse fonctionnelle est assurée par l'étrier universel EVO pour les châssis des modules et les rails EVO. Pour établir la mise à la masse fonctionnelle finale, un câble de liaison indépendant doit être correctement monté sur le rail EVO et une liaison équipotentielle appropriée avec l'onduleur ou un contact de mise à la terre doit être établi.

Pour plus d'informations sur la mise à la terre et la mise à la masse, consultez la norme électrique HD-IEC 60364 et toute autre réglementation locale applicable. Veuillez suivre les instructions du manuel de l'onduleur. Cette opération doit être effectuée par un électricien certifié.

Garantie

Garantie selon les conditions de garantie et les conditions générales d'Enstall. Celles-ci peuvent être consultées sur le site Internet eu.enstall.com

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par le non-respect (strict) des consignes et réglementations de sécurité contenues dans ce manuel ou par la négligence lors de l'installation du produit mentionné dans ce document et des accessoires associés.

- sous réserve d'erreurs d'impression

3. Description du produit

Le système de fixation ClickFit Evo se compose de crochets TrussHook réglables brevetés, de rails de fixation et du matériel de fixation nécessaire pour fixer les panneaux solaires en configuration portrait ou paysage sur un toit en tuiles. Le crochet TrussHook contient un support à cliquet rotatif qui permet d'encliquer les rails de montage horizontaux et verticaux sur le crochet TrussHook. Le système de fixation de tuiles ClickFit Evo peut être utilisé pour tous les types de couvertures en tuiles relevant des DTU ou DTA :

- NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief - (Indice de classement : P31-202-1-1).
- DTU 40.24 (NF P31-207-1) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal - (Indice de classement : P31-207-1)
- Le document technique d'application des tuiles, le cas échéant.

Fixation sur le toit

Les crochets TrussHook sont fixés aux chevrons à l'aide d'au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60 par crochet TrussHook. Chaque crochet TrussHook présente 9 trous pour les fixations, de sorte que la position du crochet TrussHook sur le chevron peut être réglée dans le sens de la largeur.

Dans le cas d'une charpente avec fermettes industrialisées, les crochets TrussHook sont fixés sur une planche d'épaisseur 27mm (planche elle-même fixée sur 2 arbalétriers) avec au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60 par crochet TrussHook. Chaque crochet TrussHook a 9 trous de fixation, de sorte que la position du crochet TrussHook sur le chevron peut être réglée dans le sens de la largeur. Les différences de hauteur du toit peuvent être facilement comblées à l'aide du crochet TrussHook réglable.

Fixation du rail de montage

Le rail de montage est fixé aux crochets TrussHook s à l'aide d'un raccord à cliquet. Aucun autre matériel ou outil n'est nécessaire.

Fixation des clips MLPE Poids léger et Poids lourd

Les clips MLPE Poids léger et MLPE Poids lourd sont fixés sur les rails de montage à l'aide de clickers.


Fixation des panneaux

Les panneaux solaires sont fixés sur les rails de montage à l'aide de pinces universelles pour modules.


En option, les panneaux solaires peuvent être fixés aux rails de montage à l'aide d'étriers finaux et intermédiaires de 60 mm. (Voir chapitre 11, Annexe 2 - ClickFit EVO avec étrier de 60 mm pour l'installation des étriers de 60 mm.)

4. Vue d'ensemble des pièces

4.1 Système de montage en vue éclatée en configuration portrait




4.2 Système de montage en vue éclatée en configuration paysage




4.3 Crochet TrussHook pour configuration portrait ou paysage


Le crochet TrussHook est équipé d'un support à cliquet rotatif, de sorte que le rail de montage peut être encliqueté horizontalement et verticalement sur le crochet de serrage. Ceci permet d'utiliser le crochet de tension dans les configurations portrait et paysage.




4.4 Nomenclature de pièces




1. Panneau solaire



2. Rail de montage ClickFit Evo
N° d'article : 100800_ et 10081_



3. Raccord de rail de montage ClickFit Evo
N° d'article: 1008061



4. Crochet TrussHook ClickFit Evo
N° d'article: 1008045



5. Rembourrage caoutchouc Crochet TrussHook ClickFit Evo
N° d'article: 1008063



6A. ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger
N° d'Article : 1008067



6B. ClickFit EVO MLPE Clip Poids lourd
N° d'Article : 1008068



7. Embout gris Rail de montage ClickFit Evo
N° d'article: 1008060

7B. Embout noir Rail de montage ClickFit Evo
N° d'article: 1008060-B



8. Pince de Module gris ClickFit Evo
N° d'article: 1008020

8B. Pince de Module noir ClickFit Evo
N° d'article: 1008020-B



9. Vis autoperceuse 6.3x42mm SW10/T30
N° d'article: 1003016
(en paysage)

5. Domaine d'emploi du procédé ClickFit Evo

Le procédé de pose en intégration simplifiée au bâti est prévu pour une mise en œuvre sur bâtiments neufs ou en rénovation, fermés ou ouverts et ne présentant pas de pénétration autre que les crochets dans la zone couverte par les modules.

Seules sont visées les couvertures dont la référence au DTU est spécifiée ci-après, la pente de toiture étant limitée à 50° (144%) maximum et devant respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants, en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, à savoir, ceux des DTU (ou DTA) suivants :

- NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief - (Indice de classement : P31-202-1-1).
- DTU 40.24 (NF P31-207-1) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal - (Indice de classement : P31-207-1)
- Le document technique d'application, le cas échéant.

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU et DTA applicables).

Le domaine d'emploi du procédé est par ailleurs précisé comme suit.

Mise en œuvre en France métropolitaine :

- Procédé réservé aux couvertures planes
- Utilisation pour les types de bâtiments suivants : bâtiments d'habitation (collectifs ou individuels), bâtiments industriels, tertiaire ou agricoles
- Pose en mode portrait ou en mode paysage avec le montage spécifique (voir § correspondants)
- Mise en œuvre en toitures neuves de bâtiments neufs ou existants exclusivement **sur charpentes bois** (bois de classe C24 minimum)
- Atmosphère extérieure rurale non polluée, industrielle normale, sévère ou marine
- Sur bâtiments isolés ou non, en toiture froide exclusivement
- Hors climat de montagne caractérisé.
- Zone de vent maximum : 4
- Uniquement dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie, en ambiance saine.
- Zone sismique (jusqu'à zone 4 pour bâtiments de catégorie d'importance III)
- Réalisation de versants complets ou partiels
- Implantation sur des versants de pente, imposée par la toiture : pente **minimale visée dans le DTU** visant les **couvertures tuiles** concernées, augmentée systématiquement de 6% et **pente limitée à 50°** quelle que soit l'exposition du site
- Le système peut être mis en œuvre sur des charpentes traditionnelles (avec voligeage intégral ou non) ainsi que sur des charpentes bois industrialisées type fermettes avec les restrictions dues à la tenue de la charpente et à la bonne mise en œuvre des vis et crochets sur celles-ci (voir précisions concernant le montage)
- L'installation PV ne pourra pas dépasser 25m au faîte par rapport au niveau du sol environnant le plus bas.

6. Justification de la tenue mécanique du procédé

L'ouvrage de couverture photovoltaïque ne participe pas à la stabilité du bâtiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées conformément aux Eurocodes (actions locales et globales) selon les hypothèses retenues ci-après :

- **Le zonage est conforme à celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991 ainsi qu'aux annexes nationales correspondantes) ou dans le modifiantif n°4 des règles NV65**
- **S'agissant des effets de la neige - limitations d'emploi du système :**
 - Le système ne peut être mis en œuvre que pour des projets localisés en plaine, pour des altitudes inférieures à 900 m.
 - Mise en œuvre possible pour toutes les régions de Neige (A1, A2, B1, B2, C, D et E en référence aux Tableaux A1 et A2 de la NF EN 1991-1-3 AN).
 - Le bâtiment n'est pas abrité du vent par une construction voisine pouvant empêcher la redistribution de la neige (Ce =1.00 en référence au §5.2 de la NF EN 1991-1-3)
 - Il n'existe pas d'effet thermique accélérant la fonte de la neige (Ct = 1.00 en référence au §5.2 de la NF EN 1991-1-3)
 - Il n'existe pas d'effets d'accumulation de neige particuliers sur le générateur PV engendrés par la géométrie de la toiture et de celles environnantes, ou engendrés par des équipements de toiture particuliers.
 - Ce=1 (site normal) et Ct=1
 - Il n'y a pas d'accumulation de neige en bord de toiture.
 - $\mu_1 = 0.8$ (μ_2 est à utiliser pour des toitures à versant multiples) et altitude inférieure à 900m
- **S'agissant des effets du vent - limitations d'emploi du système :**
 - Mise en œuvre possible dans les zones de vent 1 à 4 (en référence à la figure 4.3(NA), et aux Tableaux 4.3(NA) et 4.4(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA)
 - Mise en œuvre possible pour les bâtiments localisés en catégorie de terrain II, IIIa, IIIb et IV (voir Tableau 4.1(NA) et figures 4.6(NA) à 4.14(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA).
 - Mise en œuvre possible pour des projets non soumis à des augmentations de vitesses de vent liées à l'orographie du terrain (telle que définie au §4.3.3 de la NF EN 1991-1-4 et dans les clauses 4.3.3(1) et (2) de la NF EN 1991-1-4 AN)
 - Mise en œuvre possible pour des projets non soumis à des augmentations de vitesses de vent liées à la présence de constructions avoisinantes de grandes dimensions (telle que définie au §4.3.4 de la NF EN 1991-1-4 et dans la clause 4.3.4(1) de la NF EN 1991-1-4 AN)
 - cd़ir=1 et cseason=1 (valeurs recommandées dans l'annexe nationale)
 - Vb=Vb, 0
 - Les vérifications sont menées dans le cas d'une hauteur de 10m
 - c s c d =1
 - Cf. coefficient de force =1
- La flèche limite des chevrons et supports associés doivent être conformes aux règles de calculs en vigueur
- Les pannes de charpente (pannes ou chevrons) supportant les crochets devront respecter les préconisations suivantes :
 - Dimensionnement conforme aux dispositions de l'EN1995 (et de son annexe nationale)
 - Pannes bois de type résineux et de masse volumique minimum égale à 450kg/m³
 - Tout autre bois de classe C24 non résineux
- Pour chacun des modules, des conditions particulières liées aux zones de fixations des profilés cadrés sont données par le fabricant (instructions de montage propres à chacun des modules) : ces contraintes sont à prendre en considération par l'installateur pour la mise en œuvre des fixations.
- La toiture du bâtiment doit être de type à un ou deux versants (les toitures en sheds sont admises et assimilées aux toitures à un versant), tels que définis aux §7.2.4 et §7.2.5 de la NF EN 1991-1-4.

En pratique, le calcul est établi à l'aide du logiciel de calcul interne à la société : il s'agit du logiciel « On line Calculator »

Cet outil de calcul permet d'éditer une analyse statique pour le dimensionnement du système selon les paramètres définis dans les Eurocodes avec les éléments correspondant au projet, de déterminer les rails et les crochets adéquats et leur nombre en fonction de l'environnement (localisation, altitude, rugosité, orographie....etc).

Ce logiciel de calcul ne sert qu'au dimensionnement des crochets de fixation à la charpente, et à préciser :

- La quantité des crochets sur le toit
- La nature des vis de crochets à utiliser.

Ce logiciel ne permet pas la vérification statique de la prise au vent dans le cas des structures « ouvertes ».

Toute modification de cas de chargement pour les projets en réhabilitation devra faire l'objet d'une étude par un bureau d'études spécialisé, et ce au regard des règles de calculs actuelles.

En tout état de cause un diagnostic de la solidité des structures existantes devra être effectué par un organisme de contrôle agréé ou par un bureau d'études spécialisé.

Exclusions :


- Le procédé ne peut être mis en œuvre dans des cas où les éléments du champ PV seraient disposés sur une toiture isolée au sens de l'EN1991 §7

7. Préparation à l'installation


7.1 Vérification des outils et des accessoires

Voici une liste des outils / ressources nécessaires :


Feutre / Craie




Brosse




Mètre ruban




Tournevis sans fil




Douille hexagonale à cliquet




Scie à métaux




Gants de sécurité




Casque de sécurité




Lunettes protectrices




Vêtements de sécurité




Chaussures de sécurité




Masque pour la bouche



Protection acoustique



Échafaudage ou échelle stable sécurisée



7.2 Vérification et Nettoyage de la toiture

Dans le cas de l'installation sur une couverture existante, l'installateur devra impérativement vérifier l'équerrage et la planéité de la charpente et/ou de la couverture. Il devra juger de l'état des éléments de couverture, et se prononcer sur la nécessité ou non du remplacement des tuiles.

Dans le cas de l'existant, et si l'installateur juge l'état de la couverture satisfaisante, Nettoyer les tuiles du toit incliné à l'aide d'une brosse. Retirez les algues, la mousse, etc. pour minimiser les imperfections pendant l'installation !

7.3 Déterminer et mesurer la position des panneaux

Respectez la réglementation (locale) en matière de prévention des incendies applicable aux installations photovoltaïques. Pour réduire le risque de propagation du feu, il est indispensable de prévoir un compartimentage coupe-feu. Le système photovoltaïque ne doit pas être installé au niveau des séparations coupe-feu et une distance minimale de 30 cm doit être respectée. Il est également conseillé de prévoir un espace par rapport aux lucarnes, aux puits de lumière, aux angles et autres zones à risque d'incendie.

Pour déterminer la position des panneaux solaires sur le toit incliné, il est très important de tenir compte de l'ensoleillement tout au long de la journée et de l'année. Placez les panneaux sur une surface de toit sans ombre portée. L'ombre d'une cheminée, d'une lucarne, d'arbres et de bâtiments voisins minimise le rendement des panneaux solaires.


Mesure et repérage

Veillez à ce que les panneaux solaires sur le toit gardent au moins 30 cm d'espace libre tout autour. C'est-à-dire à 30 cm du faîte et de la gouttière et à 30 cm des côtés en raison de la turbulence du vent.

Marquez les contours du champ du panneau sur les tuiles avec de la craie ou un marqueur.


Repérage des rails de montage et crochets TrussHook pour la configuration portrait :

Dessinez les lignes où se trouveront les rails de montage : au quart des bords supérieur et inférieur du panneau. Repérez ensuite l'emplacement des crochets TrussHook. La distance entre les crochets de serrage dépend d'un certain nombre de variables (vent, hauteur du bâtiment, emplacement, état du toit, etc.). Suivez les instructions de la calculatrice en ce qui concerne l'espacement entre les crochets du toit, cela est le plus important. La distance maximale entre eux dans le sens de la largeur est de 1,20 m.



Repérage des rails de montage et les crochets TrussHook pour la configuration paysage :

Dessinez les lignes où se trouveront les rails de montage : au quart des bords latéraux du panneau. Repérez ensuite l'emplacement des crochets TrussHook.



8. Système de montage de l'installation en configuration portrait

8.1 Prémontage du raccord du rail de montage


Déterminez d'abord la longueur totale du rail nécessaire pour la rangée de panneaux solaires.

Vous pouvez fixer les rails de montage l'un à l'autre à l'aide de fixations pour rails de montage. Sur le raccord de rail de montage se trouvent des attaches qui s'agrippent à l'intérieur du rail.

Faites glisser le raccord dans les extrémités du rail de montage. Faites glisser le raccord vers le centre de la came du milieu du raccord.

Couplez les rails jusqu'à ce que la longueur totale requise soit atteinte.

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



8.2 Fixation des crochets TrussHook

8.2.1 Cas des chevrons (charpente traditionnelle)

1. Glissez la tuile au-dessus du crochet TrussHook vers le haut sous la tuile du toit qui se trouve au-dessus. Placez la bride de fixation du crochet TrussHook sur le chevron du toit, assurez-vous qu'il s'ajuste bien et tirez le crochet TrussHook contre la tuile. Placez le crochet TrussHook dans le creux de la tuile sous-jacente. La partie supérieure réglable du crochet TrussHook est de 37 mm minimum et 62 mm maximum.

2. Fixez le crochet TrussHook au chevron avec au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60. **Attention !** Ces vis ne sont pas incluses dans le kit fourni.

3. Serrez fermement la vis à tête fraisée sur le crochet de serrage à l'aide d'une visseuse avec contrôle de couple.


Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 1 – 1,5 Nm.

4. Faites glisser à nouveau la tuile vers le bas au-dessus du crochet TrussHook. Pour certaines tuiles, la tuile supérieure, avec une meuleuse d'angle ou une lime, doit être ajustée au crochet TrussHook pour que les tuiles s'emboîtent correctement. *

5. Suivez les instructions du calculateur en ce qui concerne la distance d'espacement entre les crochets TrussHook, c'est le plus important. L'espacement maximal dans le sens de la largeur est de 1,20 m. Divisez le nombre de crochets TrussHook à partir du calcul sur les chevrons possibles avec une portée maximale de 1,20 m. Veillez à ce que les crochets TrussHook soient alignés.

****Attention !** Si nécessaire, l'espacement des rails peut être prolongé jusqu'à la tuile précédente ou suivante, jusqu'à 400 mm au-delà de la distance recommandée. Enstall recommande de toujours respecter les spécifications du fabricant du module concernant l'espacement et le serrage.

***Obligatoire :** Pour les tuiles avec un recouvrement assez épais, le remplissage en caoutchouc doit être placé sous le crochet TrussHook de sorte que le crochet de serrage soit parfaitement aligné avec la tuile. Pliez le caoutchouc pour obtenir l'épaisseur désirée. Les étapes de remplissage sont de 5, 10 et 15 mm.



8.2.2 Cas des arbalétriers (charpente en fermettes industrialisées)

1. Glissez les tuiles correspondant au rang situé au-dessus de la ligne de fixation des crochets TrussHook, vers le haut sous les tuiles du rang supérieur du toit.
2. Mettre en place une planche épaisseur 27mm qui doit être vissée sur chacun des arbalétriers (avec vis 6x50 non fournies)
3. Placez les brides de fixation des crochets de serrage sur ces planches, aux emplacements prévus, assurez-vous qu'il s'ajuste bien et tirez le crochet TrussHook contre la tuile du rang inférieur. Placez le crochet TrussHook dans le creux de la tuile sous-jacente. La partie supérieure réglable du crochet TrussHook est de 37 mm minimum et 62 mm maximum.
4. Fixez le crochet TrussHook sur la planche avec au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60.

Attention ! Ces vis ne sont pas incluses dans le kit fourni.

5. Serrez fermement la vis à tête fraisée sur le crochet TrussHook à l'aide d'une visseuse avec contrôle de couple.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 1 – 1,5 Nm.

6. Faites glisser à nouveau la tuile vers le bas au-dessus du crochet TrussHook. Pour certaines tuiles, la tuile supérieure, avec une meuleuse d'angle ou une lime, doit être ajustée au crochet TrussHook pour que les tuiles s'emboîtent correctement.*

7. Suivez les instructions du calculateur en ce qui concerne la distance d'espacement entre les crochets TrussHook, c'est le plus important. L'espacement maximal dans le sens de la largeur est de 1,20 m. Divisez le nombre de crochets TrussHook à partir du calcul sur les chevrons possibles avec une portée maximale de 1,20 m. Veillez à ce que les crochets TrussHook soient parfaitement alignés.

****Attention !** Si nécessaire, l'espacement des rails peut être prolongé jusqu'à la tuile précédente ou suivante, jusqu'à 400 mm au-delà de la distance recommandée. Enstall recommande de toujours respecter les spécifications du fabricant du module concernant l'espacement et le serrage.

*Obligatoire : Pour les tuiles avec un recouvrement assez épais, le remplissage en caoutchouc doit être placé sous le crochet TrussHook de sorte que le crochet TrussHook soit parfaitement aligné avec la tuile. Pliez le caoutchouc pour obtenir l'épaisseur désirée. Les étapes de remplissage sont de 5, 10 et 15 mm.


Attention ! Veillez à ce que la languette se trouve dans la bonne position sur chaque crochet TrussHook afin que le rail de montage puisse être fixé horizontalement sur le crochet TrussHook (voir chapitre 4.3)

8.3 Fixation du rail de montage

1. Placez le rail de montage dans les crochets TrussHook installés.
2. Veillez à ce que l'extrémité des rails de montage dépasse de 90 à 350 mm du dernier crochet TrussHook.
3. Cliquez ensuite le rail de montage sur les crochets TrussHook. Assurez-vous qu'il s'emboîte bien.
4. Assurez-vous que le rail de montage et le crochet TrussHook soient correctement alignés l'un par rapport à l'autre et que le rail de montage soit correctement positionné sur le crochet de serrage. Veillez à ce que les rails de montage soient alignés les uns avec les autres pour respecter le calepinage des panneaux solaires !
5. Les rails de montage peuvent être alignés si nécessaire grâce au réglage en hauteur sur le crochet TrussHook. Dévissez légèrement la vis à tête fraisée sur la face inférieure des crochets de serrage. Réglez la hauteur désirée et revissez les vis à tête fraisée.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 6 Nm.

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



8.4 Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger ou Poids lourd (en option)

Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger

1. Positionnez le clip sur le rail de montage supérieur d'une rangée. Les clips sont situés sous le centre du panneau. Placez les clips à environ 1 m l'un de l'autre.
2. Clipsez le clip sur les rails de montage.
3. Faites glisser le module MLPE sur le clip Poids léger jusqu'à ce qu'il soit fixé.


En option :

4. Passez le câble à travers le support à pression du crochet TrussHook et du clip.
5. Passez les câbles du module MLPE à travers le clip Poids léger.

Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids lourd (pour les modules MLPE de plus de 2 kg)

1. Faites glisser le clip Poids lourd sur le module MLPE.
2. Fixez le clip sur le module MLPE à l'aide du boulon. Serrez fermement le boulon. **Attention !** Le couple de serrage du raccord boulonné est de 8-12 Nm.
3. Fixez le clip Poids lourd contenant le module MLPE sur le rail.

Remarque : Pour les modules MLPE de grande taille (dotés de 2 encoches), il est indispensable d'utiliser deux clips Poids lourd.



8.5 Montage du 1er panneau solaire sur les rails

Aide au montage (Option) :

Cliquez sur l'aide au montage (2x) sur le cadre à l'arrière du panneau solaire. Utilisez les trous de montage existants dans le cadre en haut.

Enclinez les câbles du panneau solaire dans le serre-câble de l'aide au montage.


Accrochez le panneau solaire, y compris l'aide au montage, sur le rail de montage. Cliquez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE déjà installé. Faites glisser le premier panneau solaire sur le côté du rail de montage. Laissez dépasser visiblement 20 à 35 mm de rail à côté du panneau solaire.

Glissez ensuite l'embout d'extrémité du rail de montage avec le module universel (extrémité) sur le rail de montage. Choisir l'encoche appropriée pour que le raccord universel du module se raccorde au panneau solaire. Vissez ensuite le raccord universel du module (extrémité).

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.

Attention ! L'épaisseur minimale Y = 30 mm et l'épaisseur maximale X = 50 mm.

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



8.6 Montage d'autres panneaux solaires sur les rails

Cliquez sur les fixations du module universel sur les rails de montage. Glissez-le contre le premier panneau solaire. Placez le deuxième panneau solaire sur le rail de montage, insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE et faites glisser le panneau solaire vers le premier contre le raccord universel du module. Vissez ensuite le raccord de serrage universel du module.


Attention ! Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, ils doivent être positionnés côte à côte. Il est important de respecter un écart de 12 mm.

Respectez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du module.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.

Assurez-vous que les panneaux solaires soient bien droits avant de serrer la vis torx ! Répétez l'opération avec les panneaux solaires restants.


Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



8.7 Montage de la 1ère rangée de panneaux solaires

1. Laissez le rail de montage dépasser de 20 à 35 mm du bord du panneau solaire. Glissez l'embout d'extrémité du rail de montage avec le raccord du module universel (extrémité) sur le rail de montage. Attention ! Choisir l'encoche appropriée de façon à ce que le raccord d'extrémité se raccorde au panneau solaire.
2. Serrez ensuite le raccord d'extrémité à l'aide de la vis torx.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.




8.8 Montage de plusieurs rangées les une en dessous des autre

1. Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, la rangée inférieure doit être positionnée juste en dessous de la rangée supérieure. Il est important de respecter un écart de 12 mm.

Respectez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du module.

2. Répétez les étapes des chapitres 8.5 à 8.7. Le champ de panneaux est maintenant prêt !

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



9. Système de montage d'installation en configuration paysage


9.1 Prémontage du couplage du rail de montage

Déterminez d'abord la longueur totale du rail nécessaire pour les panneaux solaires placés les uns sous les autres. Vous pouvez fixer les rails de montage l'un à l'autre à l'aide de fixations pour rails de montage. Sur le raccord de rail de montage se trouvent des attaches qui s'agrippent à l'intérieur du rail.

Faites glisser le raccord dans les extrémités du rail de montage. Faites glisser le raccord vers le centre de la came du milieu du raccord.

Couplez les rails ensemble jusqu'à ce que la longueur totale de rail requise soit atteinte.


Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



9.2 Fixation des crochets TrussHook

9.2.1 Cas des chevrons (charpente traditionnelle)

- Glissez la tuile au-dessus du crochet TrussHook vers le haut sous la tuile du toit. Placez la bride de fixation du crochet TrussHook sur le chevron du toit, assurez-vous qu'il s'ajuste bien et tirez le crochet TrussHook contre la tuile. Placez le crochet TrussHook dans le creux de la tuile sous-jacente. La partie supérieure réglable du crochet TrussHook est de 37 mm minimum et 62 mm maximum.
 - Fixez le crochet TrussHook au chevron avec au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60. **Attention !** Ces vis ne sont pas incluses.
 - Serrez fermement la vis à tête fraisée sur le crochet TrussHook à l'aide d'un tournevis. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 1 – 1,5 Nm.
 - Faites glisser à nouveau la tuile vers le bas au-dessus du crochet de serrage. Pour certaines tuiles, la tuile supérieure, avec une meuleuse d'angle ou une lime, doit être ajustée au crochet TrussHook pour que les tuiles se referment correctement.*
 - Suivez les instructions du calculateur en ce qui concerne la distance d'espacement entre les crochets TrussHook, c'est le plus important. L'espacement maximal dans le sens de la largeur est de 1,20 m. Divisez le nombre de crochets TrussHook à partir du calcul sur les chevrons possibles avec une portée maximale de 1,20 m. Veillez à ce que les crochets TrussHook soient alignés.
- **Attention !** Si nécessaire, l'espacement des rails peut être prolongé jusqu'à la tuile précédente ou suivante, jusqu'à 400 mm au-delà de la distance recommandée. Enstall recommande de toujours respecter les spécifications du fabricant du module concernant l'espacement et le serrage.
- *Obligatoire :** Pour les tuiles avec un recouvrement assez épais, le remplissage en caoutchouc doit être placé sous le crochet TrussHook de sorte que le crochet TrussHook soit parfaitement aligné avec la tuile. Pliez le caoutchouc pour obtenir l'épaisseur désirée. Les étapes de remplissage sont de 5, 10 et 15 mm.



9.2.2 Cas des arbalétriers (charpente en fermettes industrialisées)

1. Glissez les tuiles correspondant au rang situé au-dessus de la ligne de fixation des crochets TrussHook, vers le haut sous les tuiles du rang supérieur du toit.
 2. Mettre en place une planche ép 27mm qui doit être vissée sur chacun des arbalétriers (avec vis 6x50 non fournies)
 3. Placez les brides de fixation des crochets TrussHook sur ces planches, aux emplacements prévus, assurez-vous qu'il s'ajuste bien et tirez le crochet de serrage contre la tuile du rang inférieur. Placez le crochet de serrage dans le creux de la tuile sous-jacente. La partie supérieure réglable du crochet de serrage est de 37 mm minimum et 62 mm maximum.
 4. Fixez le crochet TrussHook sur la planche avec au moins 2 vis à tête fraisée 6x50/60.
- Attention !** Ces vis ne sont pas incluses dans le kit fourni.
5. Serrez fermement la vis à tête fraisée sur le crochet TrussHook à l'aide d'une visseuse avec contrôle de couple.
 - Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 1 – 1,5 Nm.
 6. Faites glisser à nouveau la tuile vers le bas au-dessus du crochet TrussHook. Pour certaines tuiles, la tuile supérieure, avec une meuleuse d'angle ou une lime, doit être ajustée au crochet TrussHook pour que les tuiles s'emboîtent correctement.*
 7. Suivez les instructions du calculateur en ce qui concerne la distance d'espacement entre les crochets de serrage, c'est le plus important. L'espacement maximal dans le sens de la largeur est de 1,20 m. Divisez le nombre de crochets TrussHook à partir du calcul sur les chevrons possibles avec une portée maximale de 1,20 m. Veillez à ce que les crochets TrussHook soient parfaitement alignés.

****Attention !** Si nécessaire, l'espacement des rails peut être prolongé jusqu'à la tuile précédente ou suivante, jusqu'à 400 mm au-delà de la distance recommandée. Enstall recommande de toujours respecter les spécifications du fabricant du module concernant l'espacement et le serrage.


*Obligatoire : Pour les tuiles avec un recouvrement assez épais, le remplissage en caoutchouc doit être placé sous le crochet TrussHook de sorte que le crochet de serrage soit parfaitement aligné avec la tuile. Pliez le caoutchouc pour obtenir l'épaisseur désirée. Les étapes de remplissage sont de 5, 10 et 15 mm.

Attention ! Veillez à ce que la languette se trouve dans la bonne position sur chaque crochet TrussHook afin que le rail de montage puisse être fixé horizontalement sur le crochet TrussHook (voir chapitre 4.3)

9.3 Fixation du rail de montage

1. Placez le rail de montage dans les crochets TrussHook installés.
 2. Veillez à ce que l'extrémité des rails de montage dépasse de 90 à 350 mm du dernier crochet TrussHook.
 3. Cliquez ensuite le rail de montage sur les crochets TrussHook. Assurez-vous qu'il s'enclenche bien.
 4. Assurez-vous que le rail de montage et le crochet TrussHook sont correctement alignés l'un par rapport à l'autre et que le rail de montage est correctement positionné sur le crochet TrussHook. Veillez à ce que les rails de montage soient alignés horizontalement les uns par rapport aux autres en raison de l'alignement des panneaux solaires ! Les rails de montage peuvent être alignés si nécessaire grâce au réglage en hauteur sur le crochet de serrage. Dévissez légèrement la vis à tête fraisée sur la face inférieure des crochets TrussHook. Réglez la hauteur désirée et revissez les vis à tête fraisée. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 6 Nm.
 5. Fixez les rails de montage à l'aide d'une vis autoperceuse 6.3x42mm SW10/T30 sur le crochet de serrage inférieur afin d'éviter que les rails ne glissent vers le bas.
- Attention !** Placez cette vis de blocage sur les trois panneaux solaires (l'un au-dessus de l'autre) et commencez toujours par le crochet de serrage inférieur.

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



9.4 Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger ou Poids lourd (en option)

Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger

1. Positionnez le clip sur le rail de montage pour une rangée. Les clips sont situés sous le centre du panneau. Placez les clips à environ 1 m l'un de l'autre.
2. Clipsez le clip sur les rails de montage.
3. Faites glisser le module MLPE sur le clip Poids léger jusqu'à ce qu'il soit fixé.


En option :

4. Passez le câble à travers le support à pression du crochet TrussHook et du clip.
5. Passez les câbles du module MLPE à travers le clip Poids léger.

Montage du ClickFit EVO MLPE Clip Poids lourd (pour les modules MLPE de plus de 2 kg)

1. Faites glisser le clip Poids lourd sur le module MLPE.
2. Fixez le clip à l'aide du boulon sur le module MLPE. Serrez fermement le boulon. **Attention !** Le couple de serrage du raccord boulonné est de 8-12 Nm.
3. Fixez le clip Poids lourd contenant le module MLPE sur le rail.

Remarque : Pour les modules MLPE de grande taille (dotés de 2 encoches), il est indispensable d'utiliser deux clips Poids lourd..




9.5 Montage du 1er panneau solaire sur les rails de montage

Accrochez le panneau solaire sur le rail de montage. Cliquez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE déjà installé. Faites glisser le premier panneau solaire vers le bas du rail de montage. Laissez 20 à 35 mm de rail dépasser visiblement sous le panneau solaire.

Glissez ensuite l'embout d'extrémité du rail de montage avec le module universel (extrémité) sur le rail de montage. Choisir l'encoche appropriée pour que le raccord universel du module se raccorde au panneau solaire. Vissez ensuite le raccord universel du module (extrémité). **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.

Attention ! L'épaisseur minimale Y = 30 mm et l'épaisseur maximale X = 50 mm.

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



9.6 Montage des autres panneaux solaires sur les rails de montage

Cliquez sur les fixations du module universel sur les rails de montage. Glissez-le contre le premier panneau solaire. Placez le deuxième panneau solaire sur le rail de montage, insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE et faites glisser le panneau solaire vers le premier contre le raccord universel du module. Vissez ensuite le raccord de serrage universel du module.


Attention ! Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, ils doivent être placés à plat les uns au-dessus des autres. Il est important de respecter un écart de 12 mm.

Respectez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du module.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.

Assurez-vous que les panneaux solaires soient bien droits avant de serrer la vis torx ! Répétez l'opération avec les panneaux solaires restants.

Attention ! Voir l'annexe pour connaître les restrictions et les détails supplémentaires.




9.7 Montage de la 1ère rangée de panneaux solaires

1. Laissez le rail de montage dépasser de 20 à 35 mm du bord du panneau solaire. Glissez l'embout d'extrémité du rail de montage avec le raccord du module universel (extrémité) sur le rail de montage. Attention ! Choisir l'encoche appropriée de façon à ce que le raccord d'extrémité se raccorde au panneau solaire.

2. Serrez ensuite le raccord d'extrémité à l'aide de la vis torx.

Attention ! Le couple de serrage du raccord vissé est de 4,5 Nm.


Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.



9.8 Montage de plusieurs rangées les unes à côté des autres

1. Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, la rangée de panneaux solaires doit être positionnée juste à côté de la rangée suivante. Il est important de respecter un écart de 12 mm. Respectez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du module.
2. Répétez les étapes des sections 9.5 à 9.7. Le champ de panneaux est maintenant prêt !

Attention ! Voir l'annexe pour les restrictions et autres détails.




10. Annexe 1 - Clickfit EVO Standard

10.1 Instructions de montage


10.1 - 01

Faites glisser le raccord dans les extrémités des rails de montage. Faites glisser le raccord vers le centre de la came centrale du raccord. Le raccord est ainsi réparti uniformément sur les 2 extrémités de rail.




10.1 - 02

Le premier crochet TrussHook doit être monté à au moins 90 mm de l'extrémité du rail de montage. Et jusqu'à 350 mm maximum




10.1 - 03

Les rails de montage doivent dépasser de 20 à 35 mm du bord du panneau solaire.




10.1 - 04

Les rails de montage doivent dépasser de 20 à 35 mm du bord du panneau solaire. Coupez les rails de montage à la bonne longueur.




10.1 - 05

Le crochet TrussHook doit être monté à au moins 90 mm de l'extrémité du rail de montage. Et jusqu'à 350 mm maximum.



10.1 - 06

Les rails de montage doivent dépasser de 20 à 35 mm du bord du panneau solaire.



10.2 Couples de serrage

Vis pour la fixation des crochets TrussHook sur les chevrons (minimum 2 vis par crochet) :

Vis pour la fixation des crochets TrussHook (= vis en haut du crochet de serrage) :

1 – 1,5 Nm

Vis pour le réglage en hauteur des crochets TrussHook (= vis en bas du crochet de serrage)

minimum 6,0 Nm

Vis pour la fixation de la pince du module :

4,5 Nm

Boulon de fixation du MLPE Clip Poids lourd au module MLPE (= boulon du MLPE Clip Poids lourd)

8-12 Nm

10.3 Modules compatibles – zones de serrage

Merci de se réaffirer aux instructions de montage du fabricant

Manufactur	Commercial référence	Zone de serrage*
AEG	AS-M605B	Petit côté et grand côté
AEG	AS-M606B	Petit côté et grand côté
Aleo Solar	P19- 305_310	Petit côté et grand côté
Aleo Solar	X59-300 Supercharged	Petit côté et grand côté
Aleo Solar	X59-315_325	Petit côté et grand côté
Aleo Solar	X79-300_315	Petit côté et grand côté
Bisol	BMO Premium 285_315	Petit côté et grand côté
Bisol	BMU 255_295	Petit côté et grand côté
DualSun	DualSun XXXM-60-0BBP	Petit côté et grand côté
DualSun	DualSun XXXM-60-3BBPN avec liaisons DN15 et DN26	Petit côté et grand côté
DualSun	DualSun XXXM-60-3BBPI avec liaisons DN15 et DN26	Petit côté et grand côté
Eurener	MEPV Turbo Superior300-325	Petit côté et grand côté
Eurener	PEPV Superior 280-290	Petit côté et grand côté
Eurener	Turbo 300-320	Petit côté et grand côté
LG Electronics	LG Neon2 60Cells	Petit côté et grand côté
LG Electronics	LG NeonR 60Cells	Petit côté et grand côté
LG Electronics	LG Neon2 72Cells	Petit côté et grand côté
Sunerg	XMAX XM460I+35 300-315	Petit côté et grand côté
Sunpower	SP_P19 320 Black	Petit côté et grand côté
Sunpower	SP_MAX2 340-360	Petit côté et grand côté
Sunpower	SP_MAX3 370-400	Petit côté et grand côté
Sunpower	SPR-MAX3-355/375 Blk	Petit côté et grand côté
Sunrise	SR-M660 Series 280-310	Petit côté et grand côté
Sunrise	SR-M660 Black Series 280-310	Petit côté et grand côté
Sunrise	SR-M660 Mono Serie L 320-330	Petit côté et grand côté
Sunrise	SR-M660HL Mono Half Cell Series 325-335	Petit côté et grand côté
Systovi	V-Sys Pro 60 M XXX	Petit côté et grand côté

* Voir ci-dessous le tableau des résistances §10.4


10.4 Modules compatibles – résistance à la pression/dépression

		Résistance (N/m ²)	
Manufactur	Commercial référence	Petit côté Pression/Dépression	Grand côté Pression/Dépression
AEG	AS-M605B	2400 / 2400	5400 / 2400
AEG	AS-M606B	2400 / 2400	5400 / 2400
Aleo Solar	P19- 305_310	1400 / 2400	5400 / 2400
Aleo Solar	X59-300 Supercharged	5400 / 2400	8000 / 2400
Aleo Solar	X59-315_325	5400 / 2400	8000 / 2400
Aleo Solar	X79-300_315	5400 / 2400	8000 / 2400
Bisol	BMO Premium 285_315	2400 / 2400	5400 / 2400
Bisol	BMU 255_295	2400 / 2400	5400 / 2400
DualSun	DualSun XXXM-60-0BBP	2400 / 2400	5400 / 2400
DualSun	DualSun XXXM-60-3BBPN avec liaisons DN15 et DN26	2400 / 2400	5400 / 2400
DualSun	DualSun XXXM-60-3BBPI avec liaisons DN15 et DN26	2400 / 2400	5400 / 2400
Eurener	MEPV Turbo Superior300-325	2400 / 2400	5400 / 2400
Eurener	PEPV Superior 280-290	2400 / 2400	5400 / 2400
Eurener	Turbo 300-320	2400 / 2400	5400 / 2400
LG Electronics	LG NéON 2: LGxxxN1C-A5 – 330/340	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON 2 : LGxxxN1C-V5 – 330/360	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON 2 : LGxxxN1K-A5 – 315/325	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON 2 : LGxxxN1K-V5 – 320/340	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON 2 : LGxxxN1T-V5 – 335/345	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON R : LGxxxQ1K-V5 – 350/360	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON R : LGxxxQ1C-V5 – 360/375	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON R : LGxxxQ1C-A5 – 360/370	1800 / 1800	5400 / 4000
LG Electronics	LG NéON 2-72Cells : LGxxxN2T-J5 – 400/405	1600 / 1600	5400 / 3000
LG Electronics	LG NéON 2-72Cells : LGxxxN2T-V5 – 425/430	1600 / 1600	5400 / 3000
Sunerg	XMAX XM460I+35 270 to 330	5400 / 2400	5920 / 2400
Sunerg	XMAX XL 315, 320, 330	5400 / 2400	5920 / 2400
Sunpower	SP_P19 320 Black	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunpower	SP_MAX2 340-360	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunpower	SP_MAX3 370-400	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunpower	SPR-MAX3-355/375 Blk	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunrise	SR-M660 Series 280-310	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunrise	SR-M660 Black Series 280-310	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunrise	SR-M660 Mono Serie L 320-330	2400 / 2400	5400 / 2400
Sunrise	SR-M660HL Mono Half Cell Series 325-335	2400 / 2400	5400 / 2400
Systovi	V-Sys Pro 60M XXX	2400 / 2400	2400 / 2400


11. Annexe 2 - ClickFit EVO avec étrier de 60 mm

11.1 Vue d'ensemble des pièces


11.1.1 Système de montage en vue éclatée en configuration portrait (étrier de 60 mm)




11.1.2 Système de montage en vue éclatée en configuration paysage (étrier de 60 mm)




11.1.3 Nomenclature de pièce



10. ClickFit EVO 60 Etrier Final Noir
N° d'article: 1008022-B



11. ClickFit EVO Embout Noir
N° d'article: 1008066-B




12. ClickFit EVO 60 Etrier Intermédiaire Noir
N° d'article: 1008021-B

11.1.4 Instructions de montage


11.1.4 - 01

Les rails de montage doivent dépasser de 50 à 70 mm le bord des panneaux solaires afin de permettre l'installation des embouts. Coupez les rails de montage à la longueur voulue.



11.1.4 - 02

Les rails de montage doivent dépasser de 50 à 70 mm le bord des panneaux solaires afin de permettre l'installation des embouts.



11.1.5 Couples de serrage


Vis de fixation de l'étrier final et de l'étrier intermédiaire de 60 mm : 16,5 Nm

11.2. Montage des panneaux solaires en portrait avec étrier de 60 mm

11.2.1 Installation des embouts sur les rails de montage

Attention ! Suivez d'abord les étapes des sections 6.1 à 6.4 avant d'installer les deux embouts sur les rails de montage.


1. Glissez le premier embout sur l'extrémité du rail de montage supérieur.
2. Glissez ensuite le deuxième embout sur l'extrémité du rail de montage situé en dessous.



11.2.2 Montage des étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage

1. Clipsez les étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage.

Attention ! Vérifiez que les étriers finaux de 60 mm viennent s'appuyer sur les embouts.




11.2.3 Installation et montage du premier panneau solaire

Attention ! Si vous utilisez le dispositif optionnel d'aide au montage, procédez comme indiqué à la section 6.5.

1. Placez le premier panneau solaire sur les rails de montage et insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE.
2. Faites glisser le panneau solaire contre les étriers finaux de 60 mm.


Attention ! Veillez à ce que les panneaux solaires soient bien droits avant de serrer la vis !

3. Vissez ensuite les étriers finaux de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.



11.2.4 Clipsage des étriers intermédiaires de 60 mm sur les rails de montage


1. Clipsez les étriers intermédiaires de 60 mm sur les rails de montage, juste à côté du premier panneau solaire.
2. Faites-les glisser jusqu'au premier panneau solaire.



11.2.5 Installation et montage du deuxième panneau solaire

1. Placez le deuxième panneau solaire sur les rails de montage.
2. Insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE précédemment monté.
3. Faites glisser le deuxième panneau solaire vers le premier en l'appuyant sur les étriers intermédiaires de 60 mm. Il est important de respecter un écart de 20 mm.
4. Vissez ensuite les étriers intermédiaires de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm. Procédez de la même façon avec les autres panneaux solaires.

Attention ! Suivez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du panneau solaire.




11.2.6 Montage du dernier panneau

En option : sciez les rails de montage à la taille adéquate.


- Si le débord du panneau solaire par rapport au dernier crochet de toiture est inférieur à 350 mm, laissez dépasser le rail de montage de 50 à 70 mm pour la fixation de l'embout (réf. 1008066-B).
- Si le débord du panneau solaire par rapport au dernier crochet de toiture est supérieur à 350 mm, rallongez le rail de montage de manière à ce qu'il dépasse le crochet de toiture suivant de 40 mm et fixez le rail de montage à cet endroit. Ces 40 mm supplémentaires sont suffisants pour installer les embouts (réf. 1008066-B) sur les rails de montage.

1. Placez le dernier panneau solaire sur les rails de montage.
2. Insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE précédemment monté.
3. Faites glisser le dernier panneau solaire contre les étriers intermédiaires de 60 mm. Il est important de respecter un écart de 20 mm.
- Attention !** Avant de serrer les vis, assurez-vous que les panneaux solaires sont bien droits et qu'ils sont alignés les uns sur les autres !
4. Vissez ensuite les étriers intermédiaires de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.




11.2.7 Clipsage de l'étrier final de 60 mm sur les rails de montage

1. Clipsez les étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage.
2. Faites glisser les étriers finaux de 60 mm contre le dernier panneau solaire.
3. Vissez ensuite les étriers finaux de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.




11.2.8 Installation des embouts sur les rails de montage

1. Glissez le premier embout sur l'extrémité du rail de montage supérieur.
2. Glissez ensuite le deuxième embout sur l'extrémité du rail de montage situé en dessous.



11.2.9 Installation de plusieurs rangées l'une sous l'autre

1. Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, la rangée inférieure doit être positionnée juste en dessous de la rangée supérieure. Il est important de respecter un écart de 12 mm. Suivez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du panneau solaire.
2. Répétez les étapes décrites aux sections 11.2.1 à 11.2.8. Le champ de panneaux est maintenant prêt !




11.3 Montage des panneaux solaires en paysage avec étrier de 60 mm

11.3.1 Installation des embouts sur les rails de montage

Attention ! suivez d'abord les étapes des sections 7.1 à 7.4 avant d'installer les deux embouts sur les rails de montage.


1. Glissez le premier embout sur l'extrémité du premier rail de montage.
2. Glissez ensuite le deuxième embout sur l'extrémité du deuxième rail de montage.



11.3.2 Montage des étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage


1. Clipsez les étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage.

Attention ! Vérifiez que les étriers finaux de 60 mm viennent s'appuyer sur les embouts.




11.3.3 Installation et montage du premier panneau solaire

1. Placez le premier panneau solaire sur les rails de montage. Insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE précédemment monté.
 2. Faites glisser le panneau solaire jusqu'au bas du rail de montage contre les étriers finaux de 60 mm.
- Attention !** Veillez à ce que les panneaux solaires soient bien droits avant de serrer la vis !
3. Vissez ensuite les étriers finaux de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.




11.3.4 Clipsage des étriers intermédiaires de 60 mm sur les rails de montage

1. Clipsez les étriers intermédiaires de 60 mm sur le rail de montage, juste au-dessus du premier panneau solaire.
2. Faites-les glisser jusqu'au premier panneau solaire.



11.3.5 Installation et montage du deuxième panneau solaire

1. Placez le deuxième panneau solaire sur les rails de montage.
2. Insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE précédemment monté.
3. Faites glisser le deuxième panneau solaire vers le premier en l'appuyant sur les étriers intermédiaires de 60 mm. Il est important de respecter un écart de 20 mm.
Attention ! Avant de serrer les vis, assurez-vous que les panneaux solaires sont bien droits et qu'ils sont alignés les uns sur les autres !
4. Vissez ensuite les étriers intermédiaires de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm. Procédez de la même façon avec les autres panneaux solaires.
Attention ! Suivez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du panneau solaire.




11.3.6 Montage du dernier panneau solaire

Attention ! Veillez à laisser dépasser le rail de montage de 50 à 70 mm par rapport au dernier panneau solaire afin de pouvoir installer les embouts (réf. 1008066-B) sur les rails de montage.

1. Placez le dernier panneau solaire sur les rails de montage.
2. Insérez les câbles du panneau solaire dans le clip MLPE précédemment monté.
3. Faites glisser le dernier panneau solaire contre les étriers intermédiaires de 60 mm. Il est important de respecter un écart de 20 mm.

Attention ! Avant de serrer les vis, assurez-vous que les panneaux solaires sont bien droits et qu'ils sont alignés les uns sur les autres !

4. Vissez ensuite les étriers intermédiaires de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.
5. Clipsez les étriers finaux de 60 mm sur les rails de montage.
6. Faites glisser les étriers finaux de 60 mm contre le dernier panneau solaire.
7. Vissez ensuite les étriers finaux de 60 mm. **Attention !** Le couple de serrage du raccord vissé est de 16,5 Nm.
8. Glissez les embouts sur les extrémités des rails de montage.



11.3.7 Installation de plusieurs rangées côté à côté

1. Pour garantir une continuité de surface des panneaux solaires, les rangées doivent être parfaitement juxtaposées. Il est important de respecter un écart de 12 mm.
Suivez scrupuleusement le plan du projet généré par le calculateur et les instructions d'installation du fabricant du panneau solaire.
2. Répétez les étapes décrites aux sections 11.3.1 à 11.3.6. Le champ de panneaux est maintenant prêt !

